

## Installation auf einem PDA

maptrip läuft auf einem PDA ab Windows Mobile 5.0.

1. Sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Speicherplatz auf der SD Karte haben. Um alle Daten zu kopieren, benötigen Sie eine 4GB Karte, da der gesamte Inhalt etwas über 2GB groß ist.
2. Achten Sie ebenfalls darauf, dass Ihr PDA überhaupt mit 4GB Karten umgehen kann. Nicht jeder PDA kann SDHC Karten verwalten, in einem solchen Fall müssten Sie ggf. Teile der Karten von maptrip weglassen, die Sie nicht benötigen.
3. Im Ordner ...\\CE\\SDCARD befinden sich drei Ordner, die Sie bitte alle komplett auf die SD Karte kopieren.
4. Sollten Sie keine 4GB Karte nutzen können, kopieren Sie die drei Ordner zuerst auf Ihre lokale Festplatte und löschen Sie im ...\\CE\\SDCARD\\data\\mapset\\data\\mapviewer\\maps und ...\\CE\\SDCARD\\data\\mapset\\data\\routing\_geocoder die nicht benötigten Kartenordner ab.
5. Sollte noch immer die Größe über dem max. verfügbaren Speicherplatzgröße liegen, besteht noch die Möglichkeit, nicht benötigte Sprachen zu löschen. Diese können Sie im Ordner ...\\CE\\SDCARD\\maptrip\\res tun.
6. Wenn alle nicht benötigten Daten gelöscht sind, kopieren Sie die drei Ordner von der lokalen Festplatte auf die SD Karte.
7. Die Ordnerstruktur sollte dann so aussehen.



8. Der Ordner 2577 beinhaltet eine Autostart Datei, die nach dem Einlegen und Starten des PDA, die Software automatisch installiert.
9. Nach dem Start werden Sie aufgefordert, die Version freizuschalten. Lesen Sie hierzu die Anleitung zur Freischaltung. Beachten Sie, die Software mit ihrem User Lizenzcode wird an die PDA Hardware, durch die Freischaltung gekoppelt und ist dann nur noch auf diesem PDA nutzbar. Vergewissern Sie sich daher vorher, wenn Sie mehrere PDA's besitzen, ob dieses der ist, auf dem Sie die Software wirklich nutzen wollen.

Sollten Sie trotz dieser Anleitung noch Fragen zu Installation haben, wenden Sie sich an den Navilock Support unter [support@navilock.de](mailto:support@navilock.de)

Die Bedienungsanleitung von maptrip, gibt Ihnen weitere Erklärungen zur Einrichtung und Handhabung.